



Vorbereitung – Montage - 014.317-0 Preperation – Installation - 014-317-0

1. Radioanschlusskabel an Radio anstecken
Fit the radio connecting lead to the head unit
2. Radio + Anschlusskabel (12-pin Molex Stecker) an den LFB Adapter verrasten.
Head unit & radio connecting lead (12-pin connector) needs to be clicked locked on the stalk interface.
3. Den 6-Pin Stecker mit dem Fahrzeug verbinden:
Dieser befindet sich entweder lose weiter unten hinter dem Armaturenbrett oder befestigt in der Nähe des Getränkehalters. Den nicht benötigten Stecker des T-Kabelsatzes mit Isolierband umwickeln.
*Connect the 6-pin connector to the vehicle:
This will either be located toward the bottom of the dash loose, or connected via the cup holder of the vehicle. Wrap the unused T-harness connector with electrical tape.*



Wenn das Fahrzeug mit einer induktiven Ladeeinheit ausgestattet ist, dann befindet sich der Stecker an der Ladeeinheit.

Das Klimabedienteil ausklippen und die Ablage herausnehmen.

If the vehicle is equipped with an inductive charging unit, then the plug is on the charging unit.

Unclip the climate control panel and remove the shelf





Die zwei Clips der Ladeinheit mit einem flachen Werkzeug entriegeln und nach vorne herausziehen.
Unlock the two clips of the loading unit with a flat tool and pull out to the front



Den Stecker abstecken und den T-Kabelsatz anstecken.
Unplug the connector and plug in the T-harness.



4. LFB Adapter mit dem Fahrzeugstecker verbinden, damit ist die elektrische Montage abgeschlossen.
Connect the stalk interface onto the vehicle harness, if this is completed the electrical installation is finished.