Information zu Bose Sound System

Wenn das Soundsystem nicht einschaltet (kein Ton) sind folgende Schritte zu prüfen:

Schritt1:
Steckerbelegung zwischen unserem Kabelsatz und dem originalen Stecker überprüfen, sowie kontrollieren, ob alle Kontaktpins im Stecker gut verrastet sind.

Schritt2:

x…. Bose-Pin

Der mit X gekennzeichnete Kontakt aktiviert / deaktiviert das Soundsystem.

Der Soundsystemadapter funktioniert nur analog, ist diese Leitung
im Fahrzeug nicht vorhanden funktioniert dieser Adapter nicht.
Ist die Leitung im Fahrzeugstecker gepinnt, bleibt zu prüfen ob diese Leitung im Adapterkabelsatz weitergeführt wird. Im Adapterkabelsatz ist dies ein blaues Kabel mit der Aufschrift „Remote“.
Bitte prüfen ob dieses Kabel vom Handelsgerät mit 12V versorgt wird.

Schritt3:
Wenn diese beiden Schritte zu keinem positiven Ergebnis geführt haben besteht noch die Möglichkeit mit Hilfe eines Diagnosetools bei einem Car Hifi Spezialisten die Verbauliste überprüfen zu lassen. Der Aktivadapter kann nur ein analoges Einschaltsignal für den Verstärker liefern, jedoch besteht für den Verstärker noch die Möglichkeit über eine Aktivierung über CAN oder Signalpegel.
Kurzanleitung für VCDS Diagnosetool:

- Verbauliste / Bauteilliste vom Fahrzeug laden
- Bei Audi ist das Steuergerät für den Verstärker auf Position 47 „Soundsystem“
- Die Codierung vom Soundsystem überprüfen

Im Diagnosetool gibt es eine Codierungsliste zu den einzelnen Pits und Positionen.
In der Codierungsliste den Punkt „Aktivierung“ beachten
Das analoge Schaltsignal hat den Code 1

Bevor aber eine Änderung mit Hilfe des Diagnosetools vorgenommen wird ist der originale Code zu notieren.

PMA Mobile Electronics GmbH • Römerweg 50 • A-6372 Oberndorf / Tirol (Österreich)
E-Mail: info@pma-mobile.com
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © PMA Mobile Electronics GmbH - Weitere Hinweise zu DIN 34:
www.pma-mobile.com